关闭风扇包皮

编写人：罗寿文
批准人：

参考手册：71-11-04-410-803-G00

FAN COWL
HOLD-OPEN
RODS

UNLOCK POLE
ASSEMBLY

A

2354378 S00061515209_V1

HNA Technic

一、人工打开风扇包皮

1.襟缝翼解除限动TASK 27-81-00-440-801

2.风扇包皮锁扣的调节TASK 71-11-05-821-801-G00

二、关闭风扇包皮

1.<u>WARNING</u>：当分速大于40 knots，不得打开和关闭风扇包皮。

2.先关闭左侧包皮。

3.轻轻的抬起风扇包皮，以使SDOS and HOR 好解锁。

4.解锁（往下压SDOS 和 HOR 解锁机构）。

HNA Technic

三、解锁

往下压
解锁

四、关闭风扇包皮

1.WARNING: 关闭风扇包皮的时候，你必须控制好重量和速度，假如你控制不好，可能会导致人员受伤和设备的损坏。

YOU MUST CONTROL THE WEIGHT AND RATE OF CLOSURE OF THE FAN COWL. IF YOU FAIL TO CONTROL THE RATE OF CLOSURE CAN CAUSE INJURY TO PERSONNEL AND DAMAGE TO EQUIPMENT

2.可以打开IDG接近盖板，在关闭风扇包皮时候，可以抓住IDG接近门框（手册有支持！！！！）

3.扣上三个锁扣（先扣中间的，在扣前面的，最后扣后面的NOTE: Engage the latch hooks in the specific order）

HNA Technic

六、锁扣调节

1.如果锁扣太紧，或是扣不上，依据(Fan Cowl Latch Adjustment, TASK 71-11-05-821-801-G00).调节锁扣。

2.恢复飞机到正常状态。

HNA Technic

Thanks